

www.inventorwizard.be www.inventorwizard.nl

## 1. WAARVOOR DIENT DE ADD-IN MANAGER EN HOE STEL IK HEM IN.

De Add-In Manager is op te starten zonder dat je Inventor daarvoor moet opstarten. Ga naar de directory waar je Inventor hebt geinstalleerd. Normaal is dit: C:\Program Files\Autodesk\Inventor X\Bin, waarbij de X staat voor je Inventor versie.

Let op: Als je ook Inventor Professional hebt geinstalleerd staan dan zal je ook een directory tegenkomen genaamd: Inventor Professional X hierin vind je ook de Bin map maar niet de Addin Manager omdat deze gekoppeld is aan de standaard versie.

In de Bin map die je zojuist geopend hebt zoek je naar het bestand: AddInMgr.exe:



Waarvoor dient de add-in manager en hoe stel ik hem in?



www.inventorwizard.be www.inventorwizard.nl

Dubbelklik op dit bestand.

Het volgende venster wordt dan geopend:

🖉 Add-In Manager	$\mathbf{X}$
Available Add-Ins	Load Behavior
Autodesk i-drop Translator	
Export File	Startup
Tube & Pipe	Startup
Autodesk STL Translator	
Autodesk SAT Translator	Charles a
Autodock STED Translator	Startup
Autodesk STEP Translator	
Mirror Components	Startup
Tube & Pine Content	Startun
Autodesk DWG Translator	
Autodesk DXF Translator	
Cable & Harness	Startup
IDF Translator	Startup
DSSMonitor.clsDSSMonitor	Startup
InvContentLib	Startup
<	
Description	Load Behavior
Autodock Internal i drop Translator	
Autodesk Internali-urop Translator	
	Load On Startup
2	OK Cancel

Hier ga je de sub moddules vinden die Inventor laad wanneer je Inventor opstart. Hoe meer files als "behavior" "Load on Startup" hebben hoe trager je Inventor versie zal werken en ook hoe meer geheugen deze zal gebruiken.

Het voordeel is wel dat bepaalde handelingen sneller gaan gebeuren als je de module al hebt opgestart.

Als je bijvoorbeeld van plan bent om veel Step files te vertalen kun je best de Autodesk STEP translator al laden bij startup.



Je klikt dus op Autodesk STEP Translator en je klikt in het vakje voor "Load on Startup":

🖉 Add-In Manager	N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Available Add-Ins	Load Behavior
Autodesk i-drop Translator	
Export File	Startup
Tube & Pipe	Startup
Autodesk STL Translator	
Autodesk SAT Translator	
Perspective View Addin	Startup
Autodesk STEP Translator	Startup
Autodesk IGES Translator	Charles -
Mirror Components	Startup
Autodock DWC Translator	Startup
Autodesk DWG Translator	
Cable & Harness	Startup
IDE Translator	Startup
DSSMonitor	Startup
InvContentLib	Startup
<	
Description	- Load Behavior
Autodesk Internal STEP Translator	
	V Load On Startup
ด	OK Cascal
<u></u>	

Klik daarna op OK om de Add-In Manager te sluiten. Start nu Inventor op.



Ga in Inventor naar Tools/Add-Ins...



Het volgende scherm vershijnt dan:

Add-In Manager	
Available Add-Ins	Load Behavior
Autodesk i-drop Translator	
Export File	Startup / Loaded
Tube & Pipe	Startup / Loaded
Autodesk STL Translator	
Autodesk SAT Translator	
Perspective View Addin	Startup / Loaded
Autodesk STEP Translator	Startup / Loaded
Autodesk IGES Translator	
Mirror Components	Startup / Loaded
Tube & Pipe Content	Startup / Loaded
Autodesk DWG Translator	
Autodesk DXF Translator	Charlens / London
Cable & Harness	Startup / Loaded
DF Translator	Startup / Loaded
ToyCosteptLib	Startup / Loaded
Inveolicenceib	Diaritup / Luaueu
<	
Description	Load Behavior
Autodeck Internal STEP Translator	Loaded/Unloaded
Autodesk Internal Ster Translator	
	Load On Startup
2	OK Cancel

Waarvoor dient de add-in manager en hoe stel ik hem in?



www.inventorwizard.be www.inventorwizard.nl

Hier kan je dus zien dat Inventor ook de Autodesk STEP Translator heeft geladen. Bij Behavior onderaan krijg je nu ook de mogelijkheid om bepaalde moddules uit te zetten om geheugen te verminderen en de snelheid van IV te bevorderen. Of bepaalde modules nog extra te laden. Of ook de mogelijkheid om bepaalde modules toe te voegen bij je startup procedure.

Stel we hebben alle STEP files vertaald en hebben deze module dus niet meer nodig. Deselecteer dan het Loaded/Unloaded vakje. Als je het echter geruime tijd niet meer nodig hebt zet dan ook Load on Startup uit:

Add-In Manager	
Available Add-Ins	Load Bebavior
Autodesk jedrop Translator	Eodd Bendylor
Export File	Startup (Loaded
Tube & Pine	Startup / Loaded
Autodesk STL Translator	Startap / Eoddod
Autodesk SAT Translator	
Perspective View Addin	Startup / Loaded
Autodesk STEP Translator	
Autodesk IGES Translator	
Mirror Components	Startup / Loaded
Tube & Pipe Content	Startup / Loaded
Autodesk DWG Translator	
Autodesk DXF Translator	
Cable & Harness	Startup / Loaded
IDF Translator	Startup / Loaded
DSSMonitor.clsDSSMonitor	Startup / Loaded
InvContentLib	Startup / Loaded
<	
Description	Load Behavior
Autodesk Internal STEP Translator	
	🔲 Load On Startup
2	OK Cancel

De volgende keer zal deze module niet automatisch opstarten bij het opstarten van Inventor.